




ERYK




Narzędzia potrzebne do montażu




UWAGA !!!

MONTOWANIE USZKODZONYCH
ELEMENTÓW POWODUJE UTRATĘ
GWARANCJI


Nr	Nazwa elementu	D[mm]	S[mm]	G[mm]	Ilość
1	Płyta Oskrzyni Dł.	725	240	16	2
2	Płyta Oskrzyni Kr.	565	240	16	2
3	Noga Szeroka P/L	460	150	16	4
4	Noga Wąska	460	135	16	4
5	Błat	1000	800	32	2
6	Półka	670	410	16	1




W przypadku reklamacji proszę podać numer pakowacza znajdujący się na kartonie.



C - 10 St.
3x30 mm




D - 10 St.
3,5x16 mm



Q - 8 St.




O - 4 St.



F - 2 St.




W - 8 St.



T - 2 St.




S - 2 St.



H - 1 St.




R - 8 St.
6x30 mm




A - 32 St.
3,9x30 mm



G - 12 St.
4x25 mm




E - 4 St.




B - 12 St.



K - 8 St.




Z - 1 St.





L - 8 St.

I




II




III


2x





2x



IV





VII

